

Tech Tipp: Firmware-Update OTT netDL



6 Wege, die Firmware Ihres OTT netDL zu aktualisieren:

Hinweise – bitte beachten

- 1. Vor Ort mit USB-Stick
- 2. Vor Ort mit Laptop via USB Kabel
- a) Vor Ort mit Laptop via seriellem Kabel
 b) Sonderfall über BIOS (empfohlen bei Update von ≥ 2.5 auf 3.x)
- 4. Aus der Ferne mit PC und Modem (ISDN, analog, CSD)
- 5. Aus der Ferne mit PC via Internet (netDL mit fester IP)
- 6. Ausblick: Mit Webserver (benötigt Hydras 3 net)

Anhang



Bitte beachten!



- Hydromet
- Verwendung der aktuellsten Bediensoftware (3.00.0)
- Abfrage d. aktuellen Firmware des OTT netDL



(Sollte Ihnen die Firmware 2.63 nicht mehr vorliegen, kontaktieren Sie bitte den OTT HydroService).

 \rightarrow Bei Nichtbeachtung muss das Gerät eingeschickt werden.



Im Fehlerfall kann das Update über "Neuer Programmcode (**BIOS**)" erneut durchgeführt werden. Hierfür ist allerdings ein Besuch vor Ort, eine **serielle Schnittstelle** und ein **Nullmodemkabel** [∠] notwendig. → Die genaue Anleitung hierzu finden Sie unter **3b: Sonderfall**

Nach dem Update des OTT netDL auf eine Version ≥ 3.00 nicht zurück auf die V2.63 wechseln, bitte kontaktieren Sie ggf. vorab den HydroService.



х

OTT Data Logger Operating Program

Copyright@2004-2016, OTT Hydromet GmbH

Version V 3.00.0



Ist ein Vor-Ort-Termin geplant, z. B. eine Wartungs- oder Kontrollfahrt, ist dies der einfachste Weg, ein Firmwareupdate durchzuführen. Bitte beachten Sie hierzu folgende Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: bisherige OTT netDL Firmware ≥ 2.50

Update auch ab 2.06 möglich, muss dann aber in 2 Schritten erfolgen. Siehe vorherige Seite.

2. Voraussetzung (Standardeinstellung): folgende Konfigurationsoption gesetzt



- Führen Sie die folgenden Vorbereitungen durch:
 - Firmware von myOTT Internetseite
 (Registrierung erforderlich) herunterladen
 - USB-Stick vorbereiten (siehe nächste Folien)







- USB Stick vorbereiten (3 Möglichkeiten):
- 1. Mit Bedienprogram und Windows Explorer:
 - OTT Data Logger Bedienprogramm installieren (siehe auch englischer Podcast unter YouTube)
 - USB Stick anstecken (Laufwerksbuchstaben merken)
 - Im Bedienprogramm eine Konfiguration einlesen oder neu anlegen (Datei / Neue Konfiguration) —
 - Punkt Datei / Export USB flash drive aufrufen
 - ... sowie den Laufwerksbuchstaben auswählen und OK anklicken - damit wird die Verzeichnisstruktur auf dem USB flash drive erstellt.
 - Mit dem Windows-Explorer die aktuelle Firmware Datei in das Unterverzeichnis "firmware-files" (im Verzeichnis OTT) kopieren (siehe 3. Möglichkeit).









2. Mit OTT netDL:

- USB-Stick an einen OTT netDL anstecken und über das Menü einbinden (Einstellungen, dann USB-A (Host) auswählen - siehe nächste Seiten) – die Verzeichnisstruktur wird automatisch erstellt
- Die aktuelle Firmware Datei in das Verzeichnis "OTT/firmware-files" kopieren.
- 3. Manuell mit Windows-Explorer:
 - Im Hauptverzeichnis des USB-Speichersticks das Verzeichnis "OTT" erstellen
 - Darunter das Unterverzeichnis "firmware-files" anlegen
 - Die aktuelle Firmware Datei in das Unterverzeichnis "firmware-files" kopieren
 - Wichtig: auf exakte Schreibweise achten!
 - In jedem Fall sollte das Ergebnis im Windows-Explorer so (ggf. mit neuerer Firmware-Datei und anderem Laufwerksbuchstaben) aussehen:



YDROLAE



Durchführung des Updates vor Ort: An der Messstelle den vorbereiteten USB-Stick in die (linke) Host-USB-Schnittstelle des OTT netDL einstecken und nach Aufrufen des Hauptmenüs durch Drücken des Jog-Shuttles folgende Schritte durchführen (Auswahl schwarzer Balken durch Drehen des Jog-Shuttles, dann jeweils durch Drücken des Jog-Shuttles bestätigen).







Zum Punkt 2 der vorherigen Seite: Nun wird (falls nicht schon vorher geschehen) die Verzeichnisstruktur auf dem USB-Stick erstellt.



7



- Durch das Update werden ALLE Daten gelöscht. Wir empfehlen die Daten und die Konfiguration vorher zu sichern:
- Daten auslesen (weitere Details im Blog: <u>Tech-Tipp: Datadownload vom OTT netDL via USB nach H3</u>)



Konfiguration speichern







Nach Auswahl des Menüpunktes "System" geht es weiter:





Gewünschte Firmware-Version auswählen und bestätigen.

Daten

Service Ende









1. Vor Ort mit USB-Stick

Nun geht es automatisch weiter...

Nach ca. 7 min. ist der Logger wieder in Betrieb.











- Erforderliche Vorbereitungen sind folgende:
 - Laptop mit neuer Bediensoftware und neuer Firmware-Datei
 - Voraussetzung: USB-Treiber f
 ür OTT netDL installiert (ansonsten bitte mit englisch-sprachigem Podcast vorbereiten; YouTube mit Stichworten "OTT netDL driver installation"; OTT netDL ist dazu erforderlich)
 - Standard USB-Kabel mit Stecker Typ A/B vorhanden:
 - Laptop Akku geladen ;-)



Vor Ort netDL mit dem Laptop via USB Kabel verbinden: am OTT netDL ist die (rechte) USB-Device Buchse zu verwenden (wird zum ersten Mal ein OTT netDL an diesen Laptop angeschlossen, werden Sie zur Installation des Treibers aufgefordert; dazu sind die Treiberdateien und Administratorenrechte erforderlich!).

Mit dem Bedienprogramm werden dann folgende Schritte durchgeführt:





2. Vor Ort mit Laptop via USB Kabel

- 1. Gerät auswählen:
- ørr
 OTT Data Logger Operating Program netDL 1000

 Datei
 Gerät
 netDL 1000
 Konfigurationen
 Spracha

 LogoSens
 LogoSens 2
 DuoSens

 ✓
 netDL 1000
 netDL 1000

 netDL 500
 NetDL 500
- 2. Schnittstelle USB auswählen und Konfiguration einlesen:
- 3. Konfiguration exportieren:

4. Daten einlesen (durch das Update werden ALLE Daten gelöscht)

netDL 1000				
	Einlesen	USB	•	
	Programmieren			

🛲 OTT Data Logger Operating Program - netDL 1			
Date	i Gerät netDL 1000 Konfigurationen	Sp	
	Neue Konfiguration		
Import			
Export			
Export USB flash drive			
Export OTT Com. Manager			
Export Hydras 3 (XML)			

t [Werkzeuge Hilfe	
	OTT SDI-12 Interface	
	OTT HDR (OmniSat) Bedienung	
	Diagnose	
	Daten einlesen	
	Rohdatenverwaltung	

HYDROLAB

OTT





- 5. Kanäle und Zeitraum wählen:
- alle Kanäle und der gesamte verfügbare Bereich
- auf "Auslesen" klicken
- Daten sind in der Rohdatenverwaltung gespeichert und können auch später in beliebige Formate (CSV, Excel, OTT MIS, Hydras3) exportiert werden.

🛲 Daten einlesen (USB) - netDL 1000	— X				
- 0000000011					
₩ 2810					
Alle Sensoren					
30.03.2016 Daten von - bis	07.04.2016				
30.03.2016 🔲 🖛	07.04.2016 🔲 🔻				
00:00:00	23:59:59 🚔				
🔲 OTT-ML data format (XML)					
Auslesen	Beenden				
Rohdatenverwaltung					
	it.				





Menüpunkt "Neuer Programmcode" aufrufen und Datei mit neuer Firmware auswählen:

	Suchen in:	퉬 Logo Sens-Duo Se	ens 🗸	· 🗿 🎓 📂 🖽	-
Arrition Program - netDL 1000 Datei Gerät netDL 1000 Konfigurationen Sprachansage Einlesen Programmieren Momentanwerte Datum / Uhrzeit Datem program - netDL 1000	Logger Operating Program - netDL 1000 t netDL 1000 Konfigurationen Sprachansage Einlesen Programmieren Momentanwerte Datum / Uhrzeit Datenspeicher löschen Terminal-Modus Passwort eingeben Optionen Geräteansicht	Export	RAWDATA Templates	Templates	E
Terminal-Modus Passwort eingeben Optionen Geräteansicht		Voice	5555230293_03000_n etDL.bin		Öffnen
Neuer Programmcode Neuer Programmcode (BIOS)		Dateityp:	etDL Firmware (*.BIN)	- -	Abbrechen

7. Warnhinweis beachten (ggf. noch Daten sichern)





14



8. Schreiben des neuen Programmcodes (Firmware mit "Ja" bestätigen)



9. Schreibvorgang abwarten

	42%]
TxD: 5555230293_03000_r	netDL.bin - 338944	

 Nach positiver Rückmeldung des Programmes startet der OTT netDL neu (wie unter 1. abgebildet):







- Für das Update über die serielle Schnittstelle benötigen Sie:
 - Serielle Schnittstelle am Laptop (ggf. auch über einen USB/RS232 Adapter)
 - Null-Modem-Kabel (gekreuzte Tx/Rx-Leitungen)
- COM 1 (oberhalb vom Jog-Shuttle) des OTT netDL mit dem COM Anschluss des Laptops verbinden.
- Einstellung vornehmen: Standard-Baudrate: 115200

Einlesen	RS232C / V.24			
Programmieren	COM1: ▼ 115200 ▼			
	,			

COM Port entsprechend der Laptop Hardware auswählen:

- Nun analog wie unter Punkt 2 (mit USB-Kabel) fortfahren:
 - den Menü-Punkt "Neuer Programmcode" aufrufen
 - Firmware-Datei auswählen
 - Die Frage mit Ja bestätigen
 - Schreibvorgang abwarten







- OTT netDL wie auf der vorherigen Seite beschrieben anschließen und Verbindungseinstellung auswählen
- Nun den Menü-Punkt "Neuer Programmcode (BIOS)" aufrufen und wieder die Firmware-Datei auswählen.
- Nun der erscheinenden Beschreibung folgen:

Information		
1	Neuen Programmcode (Betriebsprogramm) in netDL 1000 schreiben! Dazu muss der netDL 1000 durch Spannung aus - an neu gestartet werden.	
	 Folgende Schritte: 1. netDL 1000 und PC seriell verbinden über die eingestellte COMx: 2. netDL 1000 spannungslos machen (Stromversorgung abstecken) 3. Mindestens 10s warten (damit netDL 1000 sicher ganz ausgeht) 4. Hier auf OK klicken 5. Neustart des netDL 1000 (wieder an Stromversorgung anstecken) 6 es zählt die Laderoutine hoch (siehe Statuszeile) (nichts machen bis diese wieder verschwindet) 	
	OK Abbrechen	







Beim OTT netDL wird die Firmware erst komplett übertragen und nach Prüfung der Konsistenz in den permanenten Speicher geschrieben. Somit ist das Update aus der Ferne risikolos durchführbar. Schlimmstenfalls wird die Übertragung bei einer instabilen Verbindung abgebrochen und der OTT netDL bootet wieder mit der vorherigen Firmware. Für diesen Weg müssen Sie eine Modem-Verbindung zum OTT netDL aufbauen können, d. h. der OTT netDL (bzw. das Modem) muss bereits entsprechend konfiguriert sein (Wartungsfenster aktiv):

Hierbei wird der CSD (Circuit Switched Data)-Dienst verwendet.

Dieser ist im Gegensatz zur Paket-Datenübertragung mit GPRS, UMTS oder LTE eine Einwahl-Verbindung und muss vom Provider unterstützt werden.

Wartungsfenster Allgemein	
Name	Genpro GPRS
Index	2 😫
Verbindungsart	Eingehende Rufe annehmen
Gerät	Genpro GPRS
Akzeptierte Rufnr. 1/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Akzeptierte Rufnr. 374	/
Aktivierungszeit / Dauer [min] 1/2	09:50 1439 🛫 / 29:59 60 🚖



OTT	
	Hydromet

netDL 1000			
Einlesen	AT-Modem/Adapter	•	
Programmieren	COM4: 🔻 115200	•	

Annahme: analoges Modem an COM 4 des PC, Modem mit 115200 Baud (ggf. anpassen)

Nun analog zu Weg 2 den Menüpunkt "Neuer Programmcode" aufrufen und Datei mit neuer Firmware auswählen, dann die Rufnummer eingeben:

	×	
AT-Modem/Adapter	COM4:, 115200Bd,8N1, Tone, 100s	Annahme: Modem über Telefonanlage verbunden (Amtsholung mit "0").
Rufnummer C	-	ansonsten die Option "Nebenstelle"
📝 Nebenstelle		inaktiv setzen.
Anwahl (prä)	0w	Die Erfehrung zeigt dess manshmal
Standard AT-Modem		mehrere Versuche kurz hintereinander
Initialisierung	AT&DO&KO 👻	erforderlich sind, um die Verbindung
Fluss-Kontrolle	RTS/CTS 👻	erfolgreich aufzubauen. Oft hilft es,
Inaktivitätstimer (Verbindu	ung halten) [s] 180 🗲	nach einer längeren Kommunikations- Pause oder am Besten direkt nach
ОК	Abbrechen	Beginn des Wartungsfensters (im Beispiel der vorigen Seite um 9:50 Uhr MEZ!) die Anwahl zu starten.

Die weitere Vorgehensweise ist analog zu Weg 2.



Analog zu Weg 4. kann die Verbindung auch über eine feste (bzw. aus dem Internet/Intranet erreichbare) IP-Nummer (bzw. IP-Name, auch dyndns) aufgebaut werden (in der Regel ist dies bei einem DSL Anschluss standardmäßig möglich; bei einer GPRS Verbindung muss der Zusatzdienst "fixe IP" beantragt werden). Voraussetzung ist auch, dass der interne Webserver des OTT netDL aktiv ist:

Verbindung IP	Wartungsfenster	
Allgemein LAN BspEinstellung für	Allgemein Dynamisches DNS	
DSL-Anschluss mit	Name	LAN Karte
Proxy-Server für LAN verwenden Router	Index	2 🚖
VOICON	Verbindungsart>	IP-Verbindungen annehmen 🔹
	Gerät	
	Verbindung	LAN
Dann "IP (HTTP)" auswählen und die IP-Nr. des OTT netDL eingeben:	Port (Server)	80
netDL 1000		
Einlesen	Aktivierungszeit / Dauer [min] 1 / 2	05:05 1439 🔶 / 29:59 60 🜩
Programmieren 10.130.62.138 -	Aktivierungszeit / Dauer [min] 3/4	29:59 60 文 / 29:59 60 文

Nun analog zu Weg 2 den Menüpunkt "Neuer Programmcode" aufrufen und die Datei mit neuer Firmware auswählen. Die Übertragung ist im Vergleich zur vorgenannten Modemverbindung sehr schnell.





5. Aus der Ferne mit PC via Internet

(netDL mit fester IP)

Sollten der OTT netDL mit einem Passwort geschützt sein, muss dieses in den <u>Optionen</u> (Menu Datei) des OTT Datalogger Bedienprogrammes hinterlegt werden.

- Sollte sich Ihr PC in einem Netzwerk mit Proxy-Server befinden, stellen Sie diesen entsprechend ein (bitte ggf. Ihren Administrator fragen).
- Die Option "HTTP chunked transfer encoding" ist für manche Proxy Server erforderlich und sollte ggf. aktiviert werden.

🚈 Optionen					
ſ	netDL - IP - Verbindungen				
	Passwort	1234			
	Proxy				
	Server-Adresse / Port	ottproxy 8080			
	Benutzername				
	Passwort				
	Proxy-Ausnahmen				
✓ HTTP chunked transfer encoding					
	ОК				

AT Optionen			
netDL - IP - Verbindungen			
Passwort	1234		
V Proxy			
Server-Adresse / Port	ottproxy	8080	
Benutzername			
Passwort			
Proxy-Ausnahmen			
HTTP chunked transfer encoding			
ОК			







- Dieser Weg erfordert einen Webserver mit entsprechenden Diensten, wie sie OTT Hydras 3 net beinhaltet. Damit können Updates für mehrere OTT netDL (ohne direkte Verbindung zu den OTT netDL) vorbereitet werden und dann nach der Datenübertragung durch den OTT netDL automatisch ausgeführt werden (der OTT netDL fragt beim Server an, ob Aufgaben für ihn hinterlegt wurden und führt diese dann entsprechend aus).
- Folgende Einstellungen können bereits jetzt im OTT netDL vorgenommen werden, um dann später Befehle (einschließlich Firmware-Update) zu übermitteln:
 - HTTP Server (hierzu die vorgesehene URL + Port mit Ihrer IT-Abteilung festlegen und in die OTT netDL Konfiguration übernehmen).
 - HTTP Script: genau wie rechts abgebildet eintragen.

Server			Allgemein HTTP HTTP Script	
Allgemein HTTP HTTP Script			Datenskript	OTTML.HTM
Server-Adresse / Port	http:// ihr server.com	80	Alarmskript	OTTML.HTM
🔲 Basic Authentifizierung			Kommandoskript	OTTML.HTM
Benutzername			Quittierungsskript	OTTML.HTM
Passwort			Konfigurationsskript	OTTML.HTM
Timeout (Sek.)		20 🚖	Firmware-Skript	OTTML.HTM
lļ. – ,			Webcam Datenskript	OTTML.HTM





IP Übertragung:

(Zyklus Standard ,---' = inaktiv; kann später über **OTT Hydras 3 net** einfach aktiviert werden)

- Wartungsfenster (um durch Anruf/Senden einer SMS den OTT netDL mit dem Server einmal verbinden zu lassen)
- Bitte die Konfigurationsdatei des OTT netDL zur späteren Übernahme in OTT Hydras 3 net auch auf Ihrem PC speichern (.bin und .XML) – siehe Menüpunkt Datei / Export

Überhamme ID			
Allgemein Datenübertragung OTT-ML Format			
Zyklus Standard Grenzwertzyklus Stufe 1 1h 💌 2 1h Offset zur Übertragungsstartzeit	▼ 3 1h ▼ 4 1h ▼ 5 1h ▼ 00:00:00 🚔		
Datenformat	OTT-ML Format 🔹		
Kompression	····· v		
Wartungsfenster Allgemein	0TT Server kontaktieren		
Index			
Verbindungsart	Verbinde zum Server bei RING/SMS		
Gerät	internes Modem 👻		
Übertragung	Kommandos OTT 🔹		
🔽 Unbekannten Anrufer annehmen			
Akzeptierte Rufnr. 1/2	/		
Akzeptierte Rufnr. 374	/		
Aktivierungszeit / Dauer [min] 1/2	09:00 360 🔶 / 29:59 60 🚖		
Aktivierungszeit / Dauer [min] 3/4	29:59 60 文 / 29:59 60 文		

YDROLAE





ANHANG

- Mögliche Fehlerquellen
- Datenbank manuell löschen





- Update nicht erfolgreich, OTT netDL startet mit der alten Firmware
 - BIOS-Update vor Ort notwendig (Beschreibung in Kapitel 3b: Sonderfall)
- OTT netDL bleibt in "restore database" hängen und startet immer wieder neu
 - Datenbank muss manuell gelöscht werden (siehe nächste Seite)

"Neuer Programmcode BIOS" nicht vorhanden oder

neue Funktionen (mehr als 30 Kanäle,

Fehlermeldung,



TLS 1.2, ...) nicht verfügbar

- Bedienprogramm updaten
- Update von FW < 2.50 auf 3.00 durchgeführt (OTT netDL ohne Seriennummer, ...)
 - > Einsenden des OTT netDL zur Reparatur
- Downgrade zurück auf V2.63 gewünscht
 - Bitte kontaktieren Sie den HydroService zur Problemlösung

25





Falls nach dem Booten die Anzeige auf "restore database" stehen bleibt, der Logger immer wieder neu bootet oder ein anderes ungewöhnliches Problem besteht, können die Datenbank und die Konfiguration durch folgende Schritte gelöscht werden.

- 1. Versorgung abziehen
- 2. Jog-Shuttle gedrückt halten + Versorgung anstecken
- 3. Jog-Shuttle gedrückt halten **bis Meldung "Press 5s to erase configuration" im Display erscheint** und entsprechend der Anweisung **weitere 5 s gedrückt halten**
- 4. Nun den Jog-Shuttle für 5 s loslassen (siehe Anweisungen im Display)
- 5. Danach nochmals den Jog-Shuttle 5 s drücken (siehe Anweisungen im Display)
- 6. Nun wird die Datenbank sowie Konfiguration gelöscht und es wird eine Standard-Konfiguration geladen.
- 7. Die vorher gesicherte Konfiguration laden und programmieren





Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht

OTT HydroService

(Autoren: Dr. Torsten Dose, Katharina Eichhorn)

hotline@ott.com

0831 5617 -430 http://www.ott.com/de-de/blog/

