



# Tech Tipp: IP Kamera Anwendung mit OTT netDL 1000

© Copyright OTT Hydromet 2015



#### Datenfluss



2.

OTT netDL leitet das Bild der IP Cam an den in den Übertragungseinstellungen definierten Server weiter (via LAN oder GPRS).

- Der OTT netDL fragt entsprechend dem eingestellten Messintervall oder vordefinierten Situationen (Aktions-
- **1.** management, z. B. Erreichen des festgelegten Grenzwertes bei Hochwasser) ein Bild von der IP Kamera ab
  - (via LAN Anschluss).







### Drei Anschlussmöglichkeiten einer IP Cam an den OTT netDL

- 1. Direkte Verbindung zwischen OTT netDL und IP Cam mit Ethernet Crossover Kabel (nur GPRS Daten + Bildübertragung möglich)
- 2. Ethernet Switch und zwei Standard Ethernet Kabel für eine oder mehrere IP Cams parallel (nur GPRS Daten + Bildübertragung möglich)
- 3. IP Cam und netDL in lokalem Netzwerk (netDL fragt IP Cam an) an Router (DSL Internet Verbindung zur Daten- und Bildübertragung, ggf. auch per GPRS)

## Einzelheiten der Konfiguration

- A) für D-Link Kamera (Option 1 & 2)
- B) für OTT netDL (Option 1 & 2)
- C) für D-Link Kamera und OTT netDL in einem gerouteten Netzwerk (Option 3)





IP Adressen des OTTnetDL und der IP Cam müssen über das OTT Datenlogger Bedienprogramm im netDL eingerichtet sein

IP Cam muss außerdem über entsprechende Software des Herstellers (z. B. D-Link) eingerichtet werden (IP Nummer, …).



OTT

HYDROLAB

4









#### 3. IP Cam in Netzwerk mit Router







Legen Sie die mitgelieferte CD in den PC ein und starten Sie das Setup zur Einrichtung der Kamera.



#### Es wird die Einrichtung mit der von OTT getesteten Kamera D-Link DCS-7110

gezeigt. Andere Kameras erfordern meist angepasste Einstellungen und können von OTT nicht kostenfrei unterstützt werden.





- Direkte Ethernet Verbindung oder über Ethernet Switch Kamera ↔ PC über D-link Software (für erstere können i. d. R. sowohl Standard- als auch gekreuzte Ethernet Kabel verwendet werden).
- Mit der "Wizard" Funktion der D-Link Software können Sie die IP Adresse und andere Kameraeinstellungen vornehmen.

D-Link Building Networks for People	() SEC	URICAM Network		
	Ŭ			
			1	
	MAC Address	Current IP Address	Device Name	
Wizard	f0.7d.68.0f.43.37	192.158.0.20	DCS-7110B1	
Search				
Link				
About				
Exit	-			





Admin ID:adminPW:es ist kein Passwort voreingestellt

Klicken Sie "Change" an und geben Sie zweimal das Passwort ein. Klicken Sie auf "Next" (Sie können für die IP Cam auch einen separaten Account erstellen).

D-Link Ruliding Networks for People	Osecuri	CAM Network		D-Link Building Networks for People	OSECUR	AM Network	
Set up an Adn	nin ID and Password	to secure your car	mera.	Set up an A	dmin ID and Password	to secure your ca	mera.
Click Next to o	continue.			Click Next b	o continue.		
Admin ID	admin	Password		Admin ID	admin	Password	
🛛 🗖 Change ——		┌─── Change		┌ ा Change —		┌ 🔽 Change —	
New ID		New Password		New ID		New Password	****
Reconfirm		Reconfirm		Reconfirm		Reconfirm	****
			G Back Next Exit				G S Lit











Drücken Sie auf "Restart", um die neuen Einstellungen zu speichern und die Kamera neu zu starten.

	D-Littk Building Networks for People	Osec	URICAM Network	
Admin ID       admin         Password	Wizard Search Link About	MAC Address f0.7d.68.0f.43.37	Current IP Address 192.168.1.20 UE Einstellur	Device Name DCS-7110B1
Back Restart	Exit			





### Folgende Informationen sind nicht unbedingt erforderlich (Sie können diese Seite überspringen und bei Bedarf darauf zurückgreifen) Kameraverbindung im Browser Ihres Laptops überprüfen

😧 🔿 🗢 😰 🔹 Systems	steuerung 🔸 Netzwerk und Internet 🔸 Netzwerkverbindungen 🕨	Vetzwerkverbindungen durchsuchen	
Organisieren  Vetz Bluetooth-Netz Nicht verbundee Bluetooth-Gerät	werkgerät deaktivieren Verbindung untersuchen Verbindun werkverbindung m t (PAN) Drahtlosnetzwerkverbindung Nicht verbunden Intel(R) Centrino(R) Advanced-N	g umbenennen Status der Verbindung anzeigen Einstellungen dieser Verbindung ändern 💱 👻 🔃 🍘	
LAN-Verbindun Nicht identifizig Intel(R) 82579L	rig VMware Network Adapter VMnet1 Nicht identifiziertes Netzwerk © Eigenschaften von LAN-Verbindung 23 Netzwerk Freigabe Verbindung herstellen über: © Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Konfiguiteren Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: © Client für Microsoft-Netzwerke © OLient für Microsoft-Netzwerke © OLient für Microsoft-Netzwerke © Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke → Intermetprotokoll Version 6 (TCE/LP(6) Verbindung verwendet folgende 10 (TCE/LP(6) Verbindung verbindengeschtlöft-Topologieerkennun	VMware Network Adapter VMnet8       vpn.gmh-systems.de         Vicht identifiziertes Network       Verbindung netreent         Status von LAN-Verbindung       23         Allgemein       Verbindung         Verbindung       1000000000000000000000000000000000000	IP Adresse
	Installieren Deinstallieren Eigenschaften Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht. OK Abbrechen	Bytes: 6.963.191 100.542.886 Begenschaften Deaktivieren Diagnose 1. Schließen OK Abbre	then





Folgende Informationen sind nicht unbedingt erforderlich (Sie können diese Seite überspringen und bei Bedarf darauf zurückgreifen)

Geben Sie Ihr Passwort ein. Der D-Link Kamera Webserver erscheint:







 Diese URL ist abhängig von der Kamera und muss im netDL entsprechend konfiguriert werden







#### LAN Netzwerkeinstellungen für OTT netDL manuell festlegen!







#### Einstellungen für die IP Cam im OTT netDL vornehmen!

🚈 OTT Data Logger Operating Program netDL 1000 Debug	igging/Service CN	
File Device netDL 1000 Configurations Voice announce	cer Assistant Tools Help	
Channel Meas, cycle Analog sensors Digital sensors Serial se	ensors Sonicitow Processing Output Specials	
New Channel		
<ul> <li>Interfaces (3)         <ul> <li>(1) COM1 (0-P)</li> <li>(2) COM2 (Q-R)</li> <li>(3) ETH (F)</li> </ul> </li> <li>Devices (2)         <ul> <li>(1) LAN [ETH (F)]</li> <li>(2) Genpro GPRS (COM2 (Q-R))]</li> <li>Connections IP (2)</li> <li>(1) LAN [LAN]</li> <li>(2) benpro biPHS [bienpro biPHS]</li> </ul> </li> <li>Servers (1)         <ul> <li>(2) FTP 3PRS [FTP]</li> </ul> </li> <li>Transmissions (1)         <ul> <li>(1) Fieture ISchulung Training 2 [Genpro GFRS][[]]</li> <li>Maintanance windows (2)</li> <li>(1) LAN [LAN]</li> <li>(2) Genpro GPRS (Genpro GPRS]</li> </ul> </li> <li>External IP Devices (1)         <ul> <li>(2) IP Cam Service [LAN, Camera D-Link DCS-7110]</li> <li>Time synchronisation</li> <li>Action management (0)</li> <li>Display / Observer</li> </ul> </li> </ul>	External IP Device       IP Cam Service         Name       IP Cam Service         ndex       -folocol type         Server address / Port       http:// 192.163.1.20         Script path       /ogi-Dim/viewer/video         IP Cam Service       admin         Passwund       Einstellungen         Server       LAN         Connection IP       wie in IP Cam         Vie in IP Cam       LAN         Timeout (sec.)       Lant Dtum         Activation control via switching output at terminal block       Lag time [s]         Device       Lamera D4.int DUS-r         Data format       -auto-	2 <b>↓</b> HTTP ▼ 80 ×iµy 20 <b>↓</b> 70 <b>↓</b> 7110 ▼
Channel: 0001 / Ubat netD_ Meas: cycle internal [01:00:00] INT U Sunot: 	netDL 100) Read USB Configurations	
Lufit_Ventus20UA_U1_U3_SDI_de Lufit_Ventus200A_C1_C3_SDI_en	Program Save	Exit





#### Aufnehmen des Fotos!







#### Weiterleiten des Fotos an Server über GPRS!







Bei diesem Beispiel arbeiten wir in einer Netzwerkumgebung mit einem Router. Eine Kamera mit der IP 10.130.62.132 ist bereits im Netzwerk installiert. Mit der Wizard Funktion können Sie weitere Kameras hinzufügen (im Beispiel IP

CAM 10.130.60.241).

D-Link Bullding Networks for People	e sec	URICAM Network	
	MAC Address	Current IP Address	Device Name
	f0 7d 68 0e fe a4	10 130 62 132	DCS-7110
Search Link About Exit	"Wizard" um die Ka	drücken, amera einzurich	ten.





# Admin ID:adminPW:es ist kein Passwort voreingestellt

Klicken Sie "Change" an und geben Sie zweimal das Passwort ein. Klicken Sie auf "Next" (Sie können für die IP Cam auch einen separaten Account erstellen).

D-Link Building Networks for People	esecuri	CAM Network		D-Link Building Networks for People	<b>⊜</b> S€C	URICAM Network	
Set up an Adm Click Next to c Admin ID	nin ID and Password continue.	to secure your camer	ra.	Set up an Ac Click Next to	Imin ID and Passwe	ord to secure your ca	mera.
Change ——		Change		Admin ID	admin	Password	
New ID		New Password		🛛 🗖 Change —		Change —	
Reconfirm		Reconfirm		New ID		New Password	****
		E	3 Back	Reconfirm		Reconfirm	****
							G Back Next Exit



IP CAM 10.130.60.241



Für die internen IP Einstellungen wenden Sie sich an Ihre IT Abteilung. Jedes "IT Gerät" (PC, Kamera, netDL etc.) hat im Netzwerk seine eigene IP Adresse. Primärer/sekundärer DNS (Domain Name Server) ist nur erforderlich, wenn der Server als URL (Name) definiert ist, der durch den DNS in die IP Nummer konvertiert wird (z.B. datacenter.ott.com => 213.182.6.27)

Mit aktiviertem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) im Router und der IP Cam wird letzterer automatisch eine IP Adresse zugewiesen. Die IP Cam muss immer dieselbe Adresse erhalten. Sollten später Probleme auftauchen, überprüfen Sie im Router nochmals die zugewiesene IP Adresse der IP Cam und passen diese ggf. in den Konfigurationseinstellungen des OTT netDL an.







Drücken Sie "Restart", um die neuen Kameraeinstellungen zu speichern.

D-Link Rulling Networks for People	CURICAM Network
	IP CAM 10.130.60.241
Admin ID	admin
Password	
IP Address	10.130.60.241
Subnet Mask	255.255.252.0
Default Gateway	10.130.60.2
Primary DNS	10.130.60.18
Secondary DNS	10.130.60.17
Now you have configured 'Restart' to commit the set and reboot it. Or, you can the settings again.	all settings. Please click button tings to the Internet camera click button 'Back' to change Generation (Content of the set of the s





Nach dem Neustart der IP Cam klicken Sie auf "Search", dann erscheint die neue Liste aller angeschlossenen IP Cams.

D-Link Indifing Networks for Progle	esec	URICAM Network				IP CAM 1	0.130.60.241
Wizard	MAC Address f0.7d.68.0e.fe.a4	Current IP Address 10.130.62.132	Device Name DCS-7110	D-Link Lulting Ketwerks for Posple	() SEC	CURICAM Network	
Search Link About Exit	Drücken neue IP angezeig	Sie search > der Kamera v gt	-die wird	Wizard Search Link About Exit	MAC Address 10.7d 68.0f 55-2a f0.7d.68.0e.fe.a4	Current IP Address 10.130.60.241 10.130.62.132	Device Name DCS-7110B1 DCS-7110





#### Einstellungen f ür Option A) 3 (netDL und IP Cam mit Router)

 Gateway (normalerweise Router IP): 192.168.1.1 (in Stand-alone Netzwerken mit eigener DSL Internet Verbindung)

Hier: Router IP - 10.130.60.2, netDL IP - 10.130.62.117 (bitte mit Ihrer IT Abteilung klären)

 Primärer DNS ist nur erforderlich, wenn der Daten-Empfangs-Server als URL-Name angegeben ist (z. B. datacenter.ott.com ⇒ DNS ⇒ 213.182.6.27)

OTT Data Logger Operating Program - netDL 1000		Router mit
e <u>D</u> evice <u>n</u> etDL 1000 <u>C</u> onfigurations <u>V</u> oice announcer <u>A</u> ssistant	<u>T</u> ools <u>H</u> elp	aktivom
annel Meas. cycle Analog sensors Digital sensors Serial sensors Sonicflow	Processing Output Specials	
ew Channel		DHCP
<pre>:DL 1000: WEBCAM / Webcam - Interfaces (3)  (1) COM1 (0-P)  (2) COM2 (Q-R)  (3) ETH (F)  Devices (1)  (1) LAN [ETH (F)]  Connections IP (1)  (1) LAN Verbindung [LAN]  Servers (1)  (1) FTP LAN [FTP]  Transmissions (2)  (1) CSV and ISchulung Training [LAN Verbindung] [10min]  (2) IP Picture to ISchulung Training [LAN Verbindung] [10min]  (2) IP Picture to ISchulung Training [LAN Verbindung] [10min]  Maintenance windows (1)  (1) LAN II AN Verbindung 1</pre>	Connection IP General LAN Use Proxyserver for LAN Obtain an IP address automatically (DHCP) IP address Subnet mask Default gateway Primary DNS server Secondary DNS server	Funktion erleichtert das Anlegen der IP Verbindung im OTT netDL.

#### IP netDL 10.130.62.117





#### Kameraeinstellungen in OTT netDL f ür Netzwerk mit Router (Zuweisung der IP Adresse ist abh ängig vom IP Netzwerk; bitte mit Ihrer IT Abteilung abkl ären)

🔊 OTT Data Logger Operating Program - netDL 1000		
Eile         Device         netDL 1000         Configurations         Voice announcer         Assistant           Channel         Meas. cycle         Analog sensors         Digital sensors         Serial sensors         Sonicflow           New Channel         netDL 1000: WEBCAM         / Webcam	<u>Tools</u> <u>H</u> elp v Processing Output Specials External IP Device	Beachten Sie bitte den Hinweis zu den IP Cam Netzwerk- Einstellungen (DHCP).
<ul> <li>Interfaces (3) <ul> <li>(1) COM1 (0-P)</li> <li>(2) COM2 (Q-R)</li> <li>(3) ETH (F)</li> </ul> </li> <li>Devices (1) <ul> <li>(1) LAN [ETH (F)]</li> </ul> </li> <li>Connections IP (1) <ul> <li>(1) LAN Verbindung [LAN]</li> </ul> </li> <li>Servers (1) <ul> <li>(1) FTP LAN [FTP]</li> </ul> </li> <li>Transmissions (1) <ul> <li>(2) IP Picture to ISchulung Training [LAN Verbindung] [10min]</li> <li>Maintenance windows (1) <ul> <li>(1) LAN Verbindung]</li> </ul> </li> <li>External IP Devices (1) <ul> <li>(1) IP Cam R&amp;D [LAN Verbindung]</li> </ul> </li> <li>External IP Devices (1) <ul> <li>(1) IP Cam R&amp;D [LAN Verbindung, Camera D-Link DCS-7110]</li> </ul> </li> <li>Time synchronisation <ul> <li>Action management (1/1)</li> <li>Display / Observer</li> <li>Channet: 0001 / Ubat netDL</li> <li>Meas: cycle internal [01:00:00]</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	Index IP CAM 10.130.0 Protocol type Server address / Port Script path Basic Authentication User name Password Connection IP Timeout (sec.) Activation control via switching output at terminal Lag time [s] Device Data format	1 € 1 € HTTP ▼ p:// 10.130.60.241 /cgi-bin/viewer/video.jpg admin ******** LAN Verbindung 20 € block Camera D-Link DCS-7110 • -auto-





Bisher in Verbindung mit dem OTT netDL verwendete Kameras:

- D-Link DCS 7110
- D-Link DCS 7513 (nur mit Switch zwischen LAN Port des OTT netDL und LAN Schnittstelle Kamera verwendbar, sonst wie DCS 7110)
- Panasonic WV-SW558 (Maske der Netzwerkeinstellungen nachfolgend; als Gateway die IP Nummer vom OTT netDL eintragen!)

   Network
   DDNS
   SNMP
   FTP. img. trans.

Network	DDNS	SNM	IP	FTP im	g. trans.
IPv4 network					
Network Settings		Static		~	Contra La
IP address(IPv4)		192	168	1.1	. 7
Subnet mask		255	255	255	. 0
Default gateway		192	168	. 1	. [5
DNS		Aut	0	۲	Manual
Primary server address		0	. [0	0	0
Secondary server addre	ess	0	.  0	0	0
IPv6 network					
Manual		OOn		۲	Off
IP address(IPv6)		1			
a dualess(ii 10)		The second second			







# Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht

OTT HydroService (Achim Haller & Dr. Torsten Dose)





© Copyright OTT Hydromet 2015