

Tech – Tipp: OTT netDL Konfiguration mit mehreren SDI-12 Sensoren



Einführung (& Erläuterungen zur Verdrahtung)

- 1. Vorlagen installieren
- 2. Neue Konfiguration erstellen mit Template
- 3. Einstellungen für Kanäle/Sensoren adaptieren
- 4. SDI-12 Slave Adresse ändern,
- 5. Konfiguration fertigstellen
- 6. Programmieren der Konfiguration (ggf. auch speichern und exportieren)





Diese Präsentation erklärt, wie man mehrere SDI Sensoren mit einem einzigen OTT netDL verbindet

Einführung

- Es gibt zwei Möglichkeiten (auch kombinierbar):
 - 1) Verteilung auf verschiedene Bus Master (SDI-12 & OTT SDI)



2 RLS oder 2 SLD dürfen nicht gleichzeitig messen, in diesem Fall Möglichkeit 2): beide RLS oder beide SLD an densenben Bus Mater(C1/2 oder C3/4) anschließen.

SE200 nur mit SDI-12 verfügbar daher in jedem Fall an C3/4

- 1) Mehrere Sensoren parallel an einen Bus Master anschließen
 - Ändern Sie die SDI Adresse für jeden Sensor
 - Voreinstellung ist Null, ändern in Sequenz 1, 2, ...





 Im FAT (Factory Acceptance Document/Prüfzeugnis), der Ihrem Gerät beigelegt ist, können Sie ersehen, welche Schnittstelle aktiviert ist

(manchmal ist zusätzlich ein Aufkleber am Gerät angebracht).

			σττ	
FAT OTT PLS		7		
Drucksensor	Pressure level sensor	Artikel-Nr., Manufacturer's part no. Bearbeiter, Agent Datum, Date	63.037.020.9.2 Blasskiewitz P.	
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DIN EN 10204:2004	Factory Acceptance Test 3.1 DIN EN 10204:2004	Unterschrift, Signature	Heerl	
Serien-Nr.	Serial no.		346470	
Variante Systemlänge [m]	Version System length [m] Output		4 1	
Kabelabschluss Messbereich [m]	Cable ends Measuring range [m]	SDI-12 uber/	10	¬∕ (RS4

 Bei manchen Sensoren kann die Schnittstelle per DIP switches (CBS) per USB Anschluss mit separatem Bedienprogramm (Pluvio² und Parsivel2) geändert werden oder es werden standardmäßig beide Schnittstellen unterstützt (PLS-C). Bitte schauen Sie zu Details in die Bedienungsanleitung.





Einführung

Physikalische Verbindung

Sowohl SDI-12 als auch OTT SDI sind Bussysteme, d.h. mehrere Sensoren können "parallel geschaltet" werden. Dafür verwendet SDI-12 ein auf Masse bezogenes Signal (daher Kabellänge max. 65 m), wohingegen OTT SDI zwar denselben Befehlssatz verwendet, jedoch mit einem anderen physikalischen Signal das als RS485 bezeichnet wird (Differenzsignal ermöglicht Kabellängen bis 1000 m).

SDI-12 Bus

Diese Zeichnung stammt aus der aktuellen SDI-12 Spezifikation (Version 1.3 vom 28. Januar 2016) und zeigt die SDI-12 Bus Verkabelung von einem Datensammler (OTT netDL) mit zwei SDI-12 Sensoren (z.B. CBS und SE200).



SDI-12 Bus

An den SDI-12 bus können mindestens 10 Sensoren angeschlossen werden, jeder mit ~61 m (200 feet) Kabel. Bei weniger Sensoren sind auch größere Kabellängen möglich.

Mehr Informationen unter: <u>http://www.sdi-12.org</u>



| Mai-20 © Copyright OTT Hydromet 2016



RS485 Bus

Diese Zeichnung gilt sowohl für OTT SDI als auch für MODBUS oder kombiniert.

- (1) Erster Abschlusswiderstand (120 Ω) bereits im OTT netDL vorhanden
- (2) Pullup/Pulldown Widerstände für Sensoren ohne Fail-Safe Treiber (z. B. Hach Solitax)
- (3) Buskabel (verdrilltes Doppelkabel, geschirmt) Länge max. 1000 m
- (4) Verbindungskabel max. 5 m zum Buskabel
- (5) **Zweiter Abschlusswiderstand** (120 Ω) am anderen Ende des Bus:
 - wenn möglich im letzten Sensor (z. B. OTT RLS) installieren
 - kann für OTT CBS per Dipschalter aktiviert werden (kein externer Widerstand nötig)
 - in **OTT SLD** und **OTT PLS-C**, bereits vorhanden (bitte kontaktieren Sie den HydroService, wenn Sie zwei oder mehr OTT SLDs anschließen wollen)
 - normalerweise nicht notwendig (bzw. nicht möglich) für
 OTT PLS, Hydrolab Sonden, Lufft Sensoren



| Mai-20 © Copyright **OTT** Hydromet 2016

6

RS485 (OTT SDI/Modbus)

netDL





12 V System (Sensoren ohne Fail-Safe Treiber)

Hydromet



OTT

| Mai-20

7





24 V System (Sensoren ohne Fail-Safe Treiber)



8





Vorlagen für die Standardkonfiguration des OTT netDL herunterladen:

- 1. Gehen Sie auf <u>www.ott.com</u>
- 2. Wenn nötig wählen Sie Deutsch (DE)
- 3. In Media & Downloads wählen Sie unter Produkte "OTT netDL"
- 4. Laden Sie "netDL Vorlagen Konfiguration f
 ür OTT Data Logger Operating Program" herunter und entpacken Sie die Datei



YDROLAE

9



- Entpacken Sie den Ordner "OTT-netDL-Config-Templates-de.zip"
- Öffnen Sie das OTT Data Logger Operating Program
 - Gehen Sie auf "Datei" -> "Vorlagen" -> "Import"

Datei	Gerät	netDL 1000	Konfiguration	en Sp	rachansage	Assistent	Werkzeuge Hi	lfe			
	Neue Kor	nfiguration		- 1							
	Import										
	Export				-						
	Export US	B flash drive					🗖 Vorlagen - Ir	mport			×
	Export OT	T Com. Man	ager				<u>S</u> uchen in:	\rm de	•	- 🕝 🎓 📂 🛄 -	
	Export Hy	/dras 3 (XML)					A ea	Name	*	Änderungsdatum	Тур
	Vorlagen			•	Import		2	OTT-CBS	S-SDI-Combo_de.XML	27.11.2015 14:09	XML-Do
					Export		Zuletzt besucht	OTT-PLS	-OTTSDI-Combo_de.XML	27.11.2015 14:23	XML-Do
	Drucken I	Klemmenbele	gungsplan	- he				OTT-PLS	-SDI-Combo_de.XML	27.11.2015 14:25	XML-Do
	Ontionen						2	OTT-Pluv	vio2-OTTSDI-Combo_de.XML	27.11.2015 14:07	XML-Do
	optionen						Desktop	OTT-Pluv	vio2-SDI-Combo_de.XML	27.11.2015 14:08	XML-Do
	Beenden						<u> </u>	OTT-RLS	-OTTSDI-Combo_de.XML	27.11.2015 13:44	XML-Do
_								OTT-SE20	00-SDI_de.XML	27.11.2015 13:42	XML-Do
							Bibliotheken				
n۵	n Sia	dia Va	orlagon								
iic	11 510		Jhagen				Computer				
								•			
								Dateiname:	"OTT-SE200-SDI de.XML" "OT	T-CBS-SDI-Co 👻	Öffnen
							Netzwerk	-	-		-
								Datertyp:	T.XML		Abbrechen





2. Neue Konfiguration erstellen mit Template

Hydromet			
🚈 OTT Data Logger Operating Program - netDL 1(🔎 OTT Data Logger Operating Program - netDL 10	00	
Datei Gerät netDL 1000 Konfigurationen Sp	Datei Gerät netDL 1000 Konfigurationen Spr	achansage <u>A</u> ssistent <u>W</u> erkzeuge	<u>H</u> ilfe
Neue Konfiguration	Kanal Messtakt Analogsensoren Digitalsensoren !	Seriell-Sensoren Sonicflow Verarbeitung	g Ausgabe Spezial
Import	Neuer Kanal		
Export		netDL 1000	
Export USB flash drive	in schnittstellen (3)	Allgemein	Kommunikation
Export OTT Com. Manager	[] [] COM1 (0-P)		000000001
Expo <u>r</u> t Hydras 3 (XML)	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [Nummer	
<u>V</u> orlagen ►	Gerate (0)	Name (2.)	netDL1000_1
Drucken Klemmenhelegungsplan	Verbindungen IP (0)	Zeitzone (Messstelle)	= UTC/GMT 00:00 -
Drucken Klemmenbelegungsplan	- Übertragungen (0)	MESZ aktivieren	
<u>O</u> ptionen	Wartungsfenster (0)	Letzte Konfiguration	01.01.2000 Eingabe von
<u>B</u> eenden		Letzte Parametrierung	01.01.2000 Messstellennummer
	Aktionsmanagement (0)	Version MAC Advance	und Name sowie der
	Anzeige / Beobachter		Zeitzone
	Messtakt intern [00:05:00]	AdressNr. / PIN	0000
	[N] U Versorgung	Passwort	
	Momentanwert		
	Speichern		
UTT-CBS-SDI-Combo. de	0TT-CBS-SDI-Combo de		
OTT-PLS-OTTSDI-Combo_de	OTT-PLS-OTTSDI-Combo_de	netDL 1000	Konfigurationen
OTT-Pluvio2-OTTSDI-Combo_de	OTT-Pluvio2-OTTSDI-Combo_de	Einlesen RS232C / V	(.24 • Laden
OTT-RLS-OTTSDI-Combo_de	UII-Pluvio2-SDI-Combo_de	Programmieren COM1: -	auto
OTT-SE200-SDI_de	OTT-SE200-SDI_de		







2. Neue Konfiguration erstellen mit Template

dromet		
🗊 OTT Data Logger Operating Program - ne	tDL 1000	
<u>D</u> atei <u>G</u> erät <u>n</u> etDL 1000 <u>K</u> onfiguratione	n <u>S</u> prachansage <u>A</u> ssistent <u>W</u> erkzeug	ge <u>H</u> ilfe
Kanal Messtakt Analogsensoren Digitalsens	oren Seriell-Sensoren Sonicflow Verarbe	eitung Ausgabe Spezial
Neuer Kanal		
netDL 1000	netDL 1000	
🚊 Schnittstellen (3)	Allgemein	Kommunikation
[1] COM1 (0-P)		000000001
	Nummer	00000001
(s) E (n) Geräte (0)	Name	netDL1000_1
Verbindungen IP (0)	Zeitzone (Messstelle)	= UTC/GMT 00:00 🔻
Server (0)	MESZ aktivieren	
	Letzte Konfiguration	01.01.2000
- External IP Devices (0)	Letzte Parametrierung	01.01.2000
- Zeitsynchronisation	Version	
Aktionsmanagement (0)	MAC-Adresse	
- Kanal: 0810 / U Versorgung		
Messtakt intern (00:05:00)	AdressNr. / PIN	0000
[N] U Versorgung	Passwort	
Momentanwert Mittel 101:00:001		
Speichern		
(3		
<u>e</u>		
	Vorlage (z.B. fui	r PLS mit SDI) via drag &
	drop über dem	existierenden Kanal
	ainfügan	
Gespeicherte Vorlagen	einiugen	
DTT-PLS-OTTSDI-Combo_de	netDI 1000	
)TT-PLS-SDI-Combo_de	Einlesen BS2320	C/V 24 V Laden
)TT-Pluvio2-SDI-Combo_de		Beende
DTT-RLS-OTTSDI-Combo_de DTT-SE200-SDL de	- Programmieren COM1:	▼ auto ▼ Speichern





Hydromet		
🛲 OTT Data Logger Operating Program - netDL 1	1000	
Datei Gerät netDL 1000 Konfigurationen S	prachansage <u>A</u> ssistent <u>W</u> erkzeuge <u>H</u> ilfe	SDI-12 Slave Adresse
Kanal Messtakt Analogsensoren Digitalsensoren	Seriell-Sensoren Sonicflow Verarbeitung Ausgabe Spezial	des Sensors
Navas Kanal		
Übertragungen (0)	SDI-12 Master	
Wartungsfenster (0)	Klemmenblock C 3-4 Mess-Modus	Belefil IVI! oder C! (je nach
- External IP Devices (0)	Slave-Adresse	Sensor) ZUM messen
Zeitsynchronisation		
Arzeige (Rechargement (U)	Messwerthr.	
	Messwerthr. Virtuelle Klemmenr.	
Messtakt intern [00:01:00]		Wert 1 (Wasserstand)
	2 🚖 V20 👻	für altwaller Kanal
Skalierung y=ax+b		tur aktuellen Kanal
Momentanwert		
Extrema		
Mittel [00:15:00]		Wert 2 (Wassertem-
	2	
Kanal: UU2U / Wasser Temp. PLS		peratur) wird auf der
D (201) (it upler Seneer		
Momentanwert		virtuellen Klemme V20
- Mittel (00:15:00)		gospoichart Wart wird
		gespeichert, wert wird
🖬 Kanal: 0802 / Status PLS		im nächsten Kanal ver-
Messtakt intern [00:01:00]		
[C 3-4 /0/C1!] SDI-12 Master []		wendet
Momentanwert		
Speicherdelta		
Speichern	•	
Gespeicherte Vorlagen		Status der PLS über
OTT-CBS-SDI-Combo_de		Rofobl M11 (adar C11)
OTT-PLS-OTTSDI-Combo_de	netDL 1000 Konfigurationen	
OTT-PLS-5DI-Combo_de	Einlesen RS232C / V.24 Laden	wird im dritten Kanal
OTT-Pluvio2-SDI-Combo_de		enden
OTT-RLS-OTTSDI-Combo_de	Programmieren COM1: auto Speichern	gespeichert





Ν

fft



Hydromet

Kanalinformationen einstellen

ØTT Data Logger Operating Program - netDL Datei Gerät netDL 1000 Konfigurationen S Kanal Messtakt Analogsensoren Digitalsensoren	Kanalnummer, Name, Einheiten und		
Neuer Kanal			Nachkommastellen
Übertragungen (0)	Kanal	0010	eingeben
Wartungsfenster (0)	Nummer		8
- Zeitsynchronisation	Name	Pegel PLS	Maastalit
Aktionsmanagement (0)	Einheit	m	Messtakt
Anzeige / Beobachter Anzeige / Beobachter Anal: 0010 / Pegel PLS (Messtakt intern (00:01:00) [Nachkommastellen	2 😫	Skalierung z.B. für cm: y = 100 * x + 0
- Extrema - Mittel [00:15:00] - Speichern	E		Mittel Intervall

• SDI-12 Master einstellen

🚈 OTT Data Logger Operating Program - netDL 100	00				
Datei <u>G</u> erät <u>n</u> etDL 1000 <u>K</u> onfigurationen <u>S</u> pra	achansage <u>A</u> ssistent <u>W</u> e	erkzeuge <u>H</u> ilfe			
Kanal Messtakt Analogsensoren Digitalsensoren S	Seriell-Sensoren Sonicflow	Verarbeitung Ausga	abe Spezial		
Neuer Kanal — Übertragungen (0) — Wartungsfenster (0) — External IP Devices (0) — Zeitsynchronisation — Aktionsmanagement (0) — Anzeige / Beobachter — Kanal: 0010 / Pegel PLS — Messtakt intern [00:01:00] — [C 3-4 /0/CI] SDI-12 Master [V20] — Skalierung y=ax+b	SDI-12 Master Klemmenblock Slave-Adresse Messwertnr.	C 3-4 0 • 1 • Messwerthr. 2 •	Mess-Modus Concurrent Mode Momentanwert Virtuelle Klemmenr. V20	C!	SDI-12 Slave Adresse der Konfiguration muss mit der Sensoradresse übereinstimmen!









Wenn Sie mehr als einen SDI-12 Sensor verwenden wollen, müssen Sie die SDI-12 Adresse des Sensors ändern (mit '1' beginnend). Voreingestellt ist immer 0.

🛲 OTT Data Logger Operating Program - netDL 500		
Eile Device netDL 500 Configurations Voice announcer Channel Meas. cycle Analog sensors Digital sensors Serial sens New Channel Veice New Channel Veice New Channel New Channel Veice New Channel New Ch	<u>A</u> ssistant <u>T</u> ools <u>H</u> elp ors Sonicflow Processing Output Specials	
Maintenance windows (0) External IP Devices (0) Time synchronisation Action management (0) Display / Observer Channet: 0010 / Pegel PLS Meas. cycle internal [00:01:00] [C 3-4 /0/CI] SDI-12 Master [V20] Scaling y=ax+b Instantaneous value Extremes	SDI-12 Master Terminal block Slave address Value no. + Value no. 2 \$	Measurement mode Cl Cl Cl Cl Vintual Terminal ID V20

SDI-12 Adresse des Sensors über Tools / OTT SDI-12 Interface anpassen

🛲 OTT Data Logger Operating Program - netDL 500						
File Device netDL 500 Configurations Voice announcer Assistant Tools Help						
Channel Meas. cycle Analog sensors Digital sensors Serial sensors Sonicfle	OTT SDI-12 Interface					
New Channel	OTT HDR (OmniSat) Operating					
netDL 500	Diagnosis					
	Read data					
- Devices (0) - Connections IP (0)	Rawdata management					





Verbinden Sie nur einen Sensor mit dem Datenlogger, er wird automatisch erkannt

our OTT SDI-12 Interface 3.26.0	hanna 674 Kimun	address wi	D OTT I		
<u>D</u> atei <u>T</u> ools ?					
PLS (0)					
		PLS (V1.01.0) (SDI-12 Adres)	00) se: 0)		
Standard SDI-12 Kommandos 🛛 💝	Nar	me W	'ert	Beschreibung	
Erweiterte SDI-12 Kommandos 💝					
Firmware update 💝	4				
SDI-12 Terminal Modus 🛛 💝					
		_			
			t Auswahl angeschlos	sener Geräte	
				Bitte wählen Sie ein Gerät	aus der Liste:
			Typ/Bezeichnung	Seriennumm	er Verbindugstatus
			OTT netDL	Wurde kein Sensor ge und Stromversorgur	efunden, prüfen Sie Kabel ıg, ändern Sie d. Adress-
				hereich und starten Si	e den Scan erneut (SDI-12
				odor DC 495 io noch w	erwondotor Schnittstelle)
				ouer RS-485 je nach v	erwendeter schnittstene).
			Adressbreich	Startadresse:	Endadresse: 0 🗸
			Busscan st	arten (SDI-12)	Busscan starten (RS-485)
		Liste löschen			





Hydromet

- Standard SDI-12 Kommandos' auswählen und auf 'SDI-12 Adresse' klicken
- Neue SDI-12 Adresse für den Sensor wählen (dieselbe wie in der OTT netDL Konfiguration!)



ΟΤΤ





Hydromet

Vorgang f ür alle Sensoren wiederholen







SDI-12 Adresse des zweiten (... und dritten, ...) Sensors ändern:







3.

- Programmieren und sichern der Konfiguration:
- 1. OTT netDL programmieren (wichtig!)
 - Übertragung wählen (USB, Modem, IP, ...) und "Programmieren" klicken
 - Konfiguration ist gespeichert und läuft auf dem Datensammler

_ netDL 1000	
Einlesen	RS232C / V.24 🔹
Programmieren	COM1:

- 2. Konfiguration im Bedienprogramm speichern
 - Auf "Speichern" klicken (um Bedienprogramm neu zu laden und auf "Laden" klicken)

netDL 1000 Konfigurationen Einlesen RS232C / V.24 Programmieren COM1: Speichern	ØTT Data Logger Operating Program - netDL 10 Datei Gerät netDL 1000 Konfigurationen Spinere Neue Konfiguration Import
 Konfiguration exportieren (empfohlen zur Dokumentation der Messstelle) Gehen Sie auf "Datei" -> "Export" u. wählen Sie ein Verzeichnis um das .bin-file zu speichern Konfiguration kann via e-Mail verschickt oder als Backup ge- speichert werden Per Drag and drop das .bin file ins Bedienprogamm ziehen und neu laden 	Export USB flash drive Export OTT Com. Manager Export Hydras 3 (XML) Vorlagen Drucken Klemmenbelegungsplan Optionen Beenden Mittel (00:15:00) Speichern







Viel Erfolg

OTT HydroService

(Autoren: Katharina Eichhorn und Dr. Torsten Dose)

hotline@ott.com +49 831 5617 -430

Mehr Information über Produkte und Installationen finden Sie auf unserer Homepage, im Blog und auf YouTube:

> <u>http://www.ott.com/de-de/</u> <u>http://www.ott.com/de-de/blog/</u> <u>https://www.youtube.com/channel/UCrsjJZjkmuqAkwrWTnjPxKA</u>



